

**Inhalt:**

Basstonabnehmer für Stegbreite von 9mm

1. Entfernen Sie die Saiten.
2. Trennen Sie die Tonabnehmerausgangsverbindung und entfernen Sie den Original-Tonabnehmer.
3. Führen Sie das Anschlußkabel durch das Loch im Steg, setzen Sie den Tonabnehmer ein und stellen Sie die Verbindung mit der Ausgangsbuchse wieder her.
4. Ziehen Sie die Saiten wieder auf und stimmen Sie das Instrument.

**Hinweis:**

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.