

Inhalt:  
Schallochtonabnehmer  
eindrückbarer Endpin

1. Entfernen Sie die Saiten.
2. Montieren Sie die beigelegte Endknopfbuchse (Endpin) SH 008, indem Sie zuerst die original Endknopfbuchse entfernen
3. Bohren Sie anschliessend die vorhandene Öffnung mit einem 11mm Bohrer auf.
4. Feilen Sie die Kanten der Öffnung etwas ab, um Risse im Lack zu verhindern.
5. Drücken Sie nun die Endknopfbuchse in die Öffnung bis diese mit der Zarge bündig schließt.
6. Befestigen Sie die mitgelieferte Einbaufeder am Tonabnehmer..
7. Verbinden Sie das Endbuchsen- bzw. Ausgangskabel mit der Tonabnehmerausgangsbuchse.
8. Platzieren Sie den Tonabnehmer im Schalloch, die Montagefeder in Richtung Diskantsaite zeigend.
9. Durch leichten Druck auf die Feder können Sie nun den Tonabnehmer im Schallochrand fixieren.
10. Spannen Sie nun wieder die Saiten auf und stimmen Sie die Gitarre.
11. Verbinden Sie das Instrument mit einem Verstärker.
12. Stellen Sie Volume- und Tonregler nach Wunsch ein.