

Montageanleitung für Shadow SH 007 Endpin mit 3,5mm Klinkeneingang

Inhalt:

Gurtendpin mit 6,3 mm Ausgangsbuchse und 3,5 mm Eingangsbuchse,

1. Entfernen Sie den original Endknopf und bohren Sie das Loch auf 7/16" (11mm) auf.
2. Feilen Sie die Kanten des Loches leicht ab, um Einrisse im Loch zu vermeiden.
3. Säubern Sie das Endpinloch und entfernen Sie den Holzstaub aus dem Instrument.
4. Pressen Sie die Endknopfbuchse in das Loch, bis diese bündig mit der Zarge abschließt.
5. Erledigen Sie alle erforderlichen elektrischen Verbindungen.