

Montageanleitung für Shadow SH 4001 Transducer für Saxophon und Klarinette

Inhalt:

Transducer
Klebmasse

Montage:

Befestigen Sie den Tonabnehmer mit dem beigefügten, nicht aushärtenden Klebstoff an dem Blatt so, dass die schwarze Seite des Tonabnehmers angeklebt ist. Sichern Sie das Kabel und verbinden Sie es mit dem Verstärker.

Demontage:

Lockern Sie die Kabelsicherung und ziehen Sie den Tonabnehmer vorsichtig von dem Blatt herunter.

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.