

Inhalt:

Schallochtonabnehmer mit abgeschimten, 3,5m langem Klinkenkabel (6,5mm / 3,5mm)

1. Entfernen Sie die Saiten.
2. Befestigen Sie die mitgelieferte Einbaufeder am Tonabnehmer..
3. Verbinden Sie das Endbuchsen- bzw. Ausgangskabel mit der Tonabnehmerausgangsbuchse.
4. Platzieren Sie den Tonabnehmer im Schalloch, die Montagefeder in Richtung Diskantsaite zeigend.
5. Durch leichten Druck auf die Feder können Sie nun den Tonabnehmer im Schallochrand fixieren.
6. Spannen Sie nun wieder die Saiten auf und stimmen Sie die Gitarre.
7. Verbinden Sie das Instrument mit einem Verstärker.