

Montageanleitung für Shadow SH B1 Banjo Stegfuss-Tonabnehmer

Inhalt:

2 Tonabnehmersensoren (je 12 mm Durchmesser) mit 6,3 mm Klinkenbuchse und Klettband

1. Entspannen Sie die Saiten.
2. Montieren Sie die Tonabnehmersensoren unter die beiden Aussenfüsse des Originalsteges (siehe Abb. 1).
3. Ist die Saiten lage zu hoch, entfernen Sie ein Stück Holz von allen drei Füßen des Steges.

Wichtig: Für ausreichende Ausgangsleistung muß der Tonabnehmer unter Saitendruck sein.
Achten Sie darauf, daß der mittlere Fuß nicht zu hoch ist.



4. Stimmen Sie das Instrument.
5. Montieren Sie den Ausgangsbuchsenhalter mit dem Klebeband an einer günstigen Stelle am Instrument.
6. Verbinden Sie den das Instrument mit einem geeigneten Verstärker.

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.