

Montageanleitung für Shadow SH 925: Archtop-Mandolinesteg mit Piezotonabnehmer

Inhalt:

Piezo-Tonabnehmer und Steg mit Justageschrauben,
3,5 mm Buchse mit Klettband,
Klinkensteckerkabel 6,3 mm/3,5 mm,
Kabelhalter

1. Entspannen Sie die Saiten und entfernen Sie den Originalsteg.
2. Setzen Sie den neuen Steg testweise anstelle des Originalsteges, mit dem Anschlußkabel nach hinten zeigend, ein.
3. Falls nötig passen Sie die Füße des Steges der Deckenwölbung des Instrumentes an und justieren Sie die Saitenhöhe.
4. Plazieren Sie den Ausgangsbuchsenhalter an einem geeignetem PLatz mit dem doppelseitigen Klebeband.
5. Montieren Sie den Steg, justieren Sie die Saitenhöhe und stimmen Sie das Instrument.
6. Verbinden Sie das Instrument mit einem geeigneten Verstärker.

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.