

Montageanleitung für Shadow SH 926: Archtop-Mandolinesteg mit Piezotonabnehmer und Lautstärke-/Tonregeleinheit

Inhalt:

Piezo-Tonabnehmersteg mit Justageschrauben und 3,5 mm Klinkensteckerkabel,
Lautstärke- und Tonregeleinheit,
Klinkensteckerkabel 6,3 mm/3,5 mm,
Kabelhalter

1. Entspannen Sie die Saiten und entfernen Sie den Originalsteg.
2. Setzen Sie den neuen Steg testweise anstelle des Originalsteges, mit dem Anschlußkabel nach hinten zeigend, ein.
3. Falls nötig passen Sie die Füße des Steges der Deckenwölbung des Instrumentes an und justieren Sie die Saitenhöhe.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigem Klebebandes der Lautstärke- und Tonregeleinheit und platzieren Sie diese an einem geeigneten Platz am Instrument.
5. Montieren Sie den Steg, justieren Sie die Saitenhöhe und stimmen Sie das Instrument.
6. Verbinden Sie das Instrument mit einem geeigneten Verstärker.

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.