

# Montageanleitung für Shadow SH 930 G: Piezotonabnehmer für Gitarren-Banjo (6 Saiten)

## Inhalt:

Banjosteg mit integriertem Piezo-Tonabnehmer und 3,5 mm Klinkensteckerkabel,  
Lautstärke- und Tonreglereinheit mit Klettband,  
3,5 Meter-Klinkensteckerkabel 6,3 mm/3,5 mm,  
Kabelhalter

1. Entspannen Sie die Saiten und entfernen Sie den Originalsteg.
2. Montieren Sie den neuen Steg anstelle des Originalsteges und stimmen Sie das Instrument.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Lautstärke-/Tonreglereinheit und plazieren Sie diese an einem geeigneten Platz am Instrument.
4. Stecken Sie den Klinkenstecker des Tonabnehmerkabels in die "IN"- Eingangsbuchse der Lautstärke-/Tonreglereinheit.
5. Verbinden Sie die Lautstärke-/Tonreglereinheit mit dem beigeführtem Klinkenkabel an einen geeigneten Verstärker .

## Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.