

Montageanleitung für Shadow SH 930: Banjo-Piezotonabnehmer (5 Saiten)

Inhalt:

Banjosteg mit integriertem Piezo-Tonabnehmer und 3,5 mm Klinensteckerkabel,
Lautstärke-/Tonreglereinheit mit Klettband,
3,5 Meter-Klinensteckerkabel 6,3 mm/3,5 mm,
Kabelhalter

1. Entspannen Sie die Saiten und entfernen Sie den Originalsteg.
2. Montieren Sie den neuen Steg anstelle des Originalsteges und stimmen Sie das Instrument.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Lautstärke-/Tonreglereinheit und platzieren Sie diese an einem geeignetem Platz am Instrument.
4. Stecken Sie den Klinenstecker des Tonabnehmerkabels in die "IN"- Eingangsbuchse der Lautstärke-/Tonreglereinheit.
5. Verbinden Sie die Lautstärke-/Tonreglereinheit mit dem beigegeführten Klinenkabel an einen geeigneten Verstärker .

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.